


PTC Creo 3.0 Ortam Değişkeni Ayarlarının Yapılandırılması


Ayhan GÖKSU
MCAD Proje ve Uygulama Mühendisi
INFORMATİK
INNOVATION EXPERTS




Resimde görülen bölüme gidiniz...




Aşağıda görülen üç adet ayarı tanımlayınız.



A screenshot of the 'New System Variable' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside, there are two text input fields: 'Variable name:' with the value 'LANG' and 'Variable value:' with the value 'C'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.



A screenshot of the 'New System Variable' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside, there are two text input fields: 'Variable name:' with the value 'PTC_D_LICENSE_FILE' and 'Variable value:' with the value '7788@bilgisayar_ismi'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.



A screenshot of the 'New System Variable' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside, there are two text input fields: 'Variable name:' with the value 'LANG' and 'Variable value:' with the value 'C'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

- Locked lisans kurulumunda "7788@bilgisayar_ismi" yerine lm_123456.txt isimli lisans dosyanızın bulunduğu klasör adresi (Örn: D:\PTC\License\lm_123456.txt) alınarak 7788@D:\PTC\License\lm_123456.txt şeklinde girilir.
- Floating Lisans kurulumunda Flexnet License Server kurulu olduğu için "7788@bilgisayar_ismi" şeklinde giriş yapılır.
- Client bilgisayarlara yapılan kurulumlarda client bilgisayarın ismi değil, Flexnet License Server programının kurulu olduğu bilgisayar ismi giriş yapılır.

agoksu@informatikplm.com

INFORMATIK
INNOVATION EXPERTS

PTC[®] PRODUCT & SERVICE
ADVANTAGE[™]